

Com de Board 取扱説明書

このたびは、コムデボードをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しく組立てて、ご使用ください。また、本書は大切に保管してください。

構成部品内容

掲示板……………	1	カタログ収納部……………	1	支柱(左・右)……………	各1
脚<キャスター付>……………	1	タッピングネジ……………	2	ボルト<スペーサー付>……………	6
カタログ押え板……………	2	表示プレート<押ピン付>……………	1	六角レンチ……………	1

組立方法・ご使用方法


左図を参考にして、正しく組立ててください。

- ※ 必ず2人以上で組立てを行ってください。
- ※ 十字ドライバーを用意してください。
- ※ 本体を傷つけないために、カーペット等の柔らかい床面の上で組立ててください。
- ※ 脚④のキャスターはストッパーをかけておいてください。

- ① 左右の支柱③⑤を脚④後部(樹脂キャップのついている方)に、レンチを用いてボルトで取り付けます。この時、支柱上部の孔が後ろにくるようにしてください。
- ② カタログ収納部①上部を支柱③⑤に、レンチを用いてボルトで取り付けます。
- ③ カタログ収納部①下部を脚④前部に、レンチを用いてボルトで取り付けます。
- ④ 掲示板②を支柱③⑤に差し込み、十字ドライバーを用いてタッピングネジで取り付けます。

■ご使用方法

- ① キャスターのストッパーをかけて設置してください。
- 掲示板には、押ピンやテープ等で表示物を掲示してください。
- 画面サイズ……W1,126×H811mm
- 付属の表示プレート及びカタログ押え板は必要に応じてご利用ください。



取扱い上のご注意



- この製品は屋内専用です。また、表示物等の掲示やカタログ等の収納展示以外の用途には使用しないでください。
- 平らで安定のある場所に設置し、通行の妨げになる場所や、強い風が吹き込む出入口付近等は避けてください。
- 移動の際は、キャスターのストッパーを解除して、転倒防止のため横方向に引っ張って行って下さい。移動後はストッパーをかけてください。
- ボルト等が緩んだ場合はすぐに締め直してください。また、安全のため変形した製品は使用しないでください。
- 汚れがひどいときは、うすめた中性洗剤を用いて布でふきとり、やわらかい乾いた布で仕上げてください。